

Gas Compressor Operating Instructions



www.makitatools.com

NOTICE

Carefully read this instruction manual and the engine manual before attempting to operate this compressor.



WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, and birth defects or other reproductive harm. **Wash hands after handling this product.**

MODEL # MAC5501G SERIAL #	
---------------------------	--



OWNERS MANUAL FOR

Gas Compressor

MODEL No.

MAC5501G

SPECIFICATION CHART

Maximum Horsepower	5.5 HP
SCFM @ 40 PSIG	14
SCFM @ 90 PSIG	12.5
Cut-In Pressure	110
Cut-Out Pressure	135
Enging RPM	3600
Tank Size	10 Gallon
Weight	190 lbs.

IMPORTANT - Read the Safety Guidelines and ALL instructions carefully before operating.



Wear hearing protection Wear eye protection

www.makitatools.com

TABLE OF CONTENTS

Important Safety Instructions	4
Emissions Notice	
Glossary	
Duty Cycle	
General Information	
On-Receipt Inspection	
Storage	
Description of Operation	
Installation & Break In Procedure	
Piping	11
Operating Procedures	11
Daily Start-up Checklist	
Compressor Lubrication	12
Filling Compressor With Oil	12
Oil Change	12
Engine Lubrication	12
Maintenance	12
Checking Belt Tension	13
Installing a New Belt	13
Operating Your Air Compressor	13
Maintenance Schedule	14
Trouble Shooting	15
Compressor Maintenance Log	18
Makita Warranty	
Franch TanadaCan	20
French Translation	
Snanish Translation	<i>∆</i> .≺

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



DANGER: Carbon Monoxide. Using an engine indoors can kill you in minutes. Engine exhaust contains high levels of carbon monoxide (CO), a poisonous gas you cannot see or smell. You may be breathing CO even if you DO NOT smell engine exhaust.

AWARNING The engine exhaust from this product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.

***SAVE THESE INSTRUCTIONS* WARNING**

IMPROPER OPERATION OR MAINTENANCE OF THIS PRODUCT COULD RESULT IN SERIOUS INJURY AND PROPERTY DAMAGE. **READ AND UNDERSTAND ALL WARNINGS** AND OPERATING INSTRUCTIONS BEFORE **USING THIS EQUIPMENT.**

HAZARD	WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
AWARNING	Unsafe operation of	· Review and understand
Risk of	your air compressor	all instructions and
Unsafe	could lead to serious	warnings in this manual
Operation	injury to you or others.	 Become familiar with the operation and controls of the air compressor. Keep operating area clear of all persons, pets, and obstacles. Keep children away from the air compressor at all times. Do not operate the product when fatigued or under the influence of alcohol or drugs. Stay alert at all times. Never defeat the safety features of this product. Equip area of operation with a fire extinguisher. Do not operate machine with missing, broken or unauthorized parts.

HAZARD	WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
AWARNING	The following	· Drain the tank DAILY or
Risk of Air	conditions could lead to	after each use. If tank
Tank	a weakening of the tank	develops a leak, replace
Bursting	and RESULT IN A VIOLENT	it immediately with a
	TANK EXPLOSION	new tank or new com-
	RESULTING IN SERIOUS	pressor unit.
3	INJURY TO YOU OR	· Never drill into, weld, or
	OTHERS:	make any modifications
	· Failure to properly drain	to the tank or its
	condensed water from	attachments. Never
	the tank, causing rust	attempt to repair a
	and thinning of the tank	damaged or leaking tank.
	wall.	Replace with a new tank.
	· Modifications or	· The tank is designed to
	attempted repairs to	withstand specific
	the tank.	operating pressures.
	· Unauthorized	Never make adjustments
	modifications to the	or parts substitutions to
	pressure switch,	alter the factory set
	safety valve, or any other	operating pressures.
	components, which	· For essential control of
	control tank pressure.	air pressure, you must
		install a pressure reg-
		ulator and regulated air
		pressure gauge to the
		air outlet of your com-
		pressor.
AWARNING	Exceeding the pressure	· Follow the equipment
Risk of	rating of air tools, spray	manufacturers recom-
Attachments	guns, air operated	mendation and never
and	accessories, tires AND	exceed the maximum
Accessories	other inflatables can	allowable pressure
Bursting	cause them to explode or	rating of attachments.
	fly apart, and could	Never use the
	result in serious injury	compressor to inflate
	to you and others.	small low-pressure
		objects such as children's
		toys, footballs, basket-
		balls, etc.

HAZARD	WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
AWARNING	Under some conditions	Always wear certified
Risk From Noise	and duration of use,	safety equipment: ANSI
40	noise from this product	S12.6 (S3.19) hearing
	may contribute to	protection.
	hearing loss.	
AWARNING	Never operate the	· Always operate the
Risk of	compressor in an atmo-	compressor in a well-
Explosion or	sphere where flammable	ventilated area, free of
Fire	vapors are present. Doing	gasoline or solvent
	so can result in serious	vapors.
	injury to you or others.	· If spraying flammable
		materials, locate
		compressor at least 20
		feet away from spray
		area.
		· Store flammable
		materials in a secure
		location away from
		compressor.
AWARNING	· The compressed air from	· Never inhale air from the
Risk to	your compressor is not	compressor, either
Breathing	safe for breathing. The	directly or from a
	air stream may contain	breathing device
	carbon monoxide or	connected to the com-
	other vapors, or particles	pressor. Work in an area
	from the tank or other	equipped with good
	components.	cross ventilation.
	· Sprayed materials such	· Read and follow the
	as paint, paint solvents,	safety instructions
	paint remover, insect-	provided on the label or
	icides, weed killers, etc.,	safety data sheet for the
	contain harmful vapors	material you are
	and poisons.	spraying.
	· Breathing compressor or	· Use an approved
	sprayed materials vapor	respirator designed for
	can result in serious	use with your specific
	injury.	application.

HAZARD	WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
Risk from Compressed Air	The compressed air stream can cause soft tissue damage, and can propel dirt, chips, loose particles and small objects at high speed, resulting in property damage or personal injury.	 Always wear approved safety glasses with side shields when using the compressor. Never point any nozzle or sprayer toward any part of the body or at other people or animals. Always turn the compressor off and bleed pressure from the air line before attempting maintenance, attaching tools or accessories.
A WARNING Risk from Moving Parts	If your attempt repair or maintenance while the compressor is operating, you can expose yourself to moving parts. These moving parts can cause serious injury.	 Always shut off the compressor and release air pressure from the tank and any attachments before attempting any maintenance or repair. Never operate the compressor with guards or covers which are damaged or removed.
AWARNING Risk of Burn	Contact with hot parts such as the compressor head, engine, or outlet tubes could result in a serious skin burn.	· Never touch hot components during or immediately after operation of the compressor. Do not reach around protective shrouds or attempt maintenance until unit has been allowed to cool.
AWARNING Risk of Injury from Lifting	Serious injury can result from attempting to lift too heavy an object.	· The compressor is too heavy to be lifted by one person. Obtain assistance from others before lifting.

AWARNING
This product may not be equipped with a sparkarresting muffler. If the product is not equipped and will be used
around flammable materials or on land covered with materials such
as agricultural crops, forest, brush, grass, or other similar items, then
an approved spark arrester must be installed and is legally required
in the state of California. It is a violation of California statutes section
130050 and/or sections 4442 and 4443 of the California Public
Resources Code, unless the engine is equipped with a spark arrester, as
defined in section 4442, and maintained in effective working order.
Spark arresters are also required on some U.S. Forest Service land and
may also be legally required under other statutes and ordinances.

EMISSIONS NOTICE

The U.S., California Clean Air Act, and Environment Canada EPA, California, and Canadian regulations require all manufacturers to furnish written instructions describing the operation and maintenance of emission control systems.

For proper instructions and procedures, refer to section "Emission Control System Information" in your engine owners manual.

GLOSSARY

CFM: Cubic feet per minute.

SCFM: Standard cubic feet per minute; a unit of measure of air delivery.

PSIG: Pounds per square inch gauge; a unit of measure of pressure.

CUT-IN PRESSURE: While the engine is idling, air tank pressure drops as you continue to use your accessory or air tool. When the tank pressure drops to a certain level, the engine will automatically go back to full RPM & this is called "cut-in pressure".

GLOSSARY (con't.)

CUT-OUT PRESSURE: When you start your air compressor, it begins to run, air pressure in the tank begins to build. It builds to a certain pressure before the engine automatically idles down - protecting your air tank from pressure higher than its design rating. The pressure at which the engine idles down is called "cut-out pressure".

DUTY CYCLE

All Makita manufactured air compressors are recommended to be operated on not more than a 50% duty cycle. This means an air compressor that pumps air more than 50% of one hour is considered misuse because the air compressor is undersized for the required air demand.

GENERAL INFORMATION

Check oil, engine, and compressor pump oil daily. Add oil as required.

Your air compressor can be used for operating paint spray guns, air tools, caulking guns, grease guns, air brushes, sandblaster, inflating tires or spraying weed killers, insecticides, etcs. An air pressure regulator is supplied for these applications.

Separate air transformers which combine the functions of air regulation and/or moisture and dirt removal should be used

where applicable.

ON-RECEIPT INSPECTION

DAMAGE: Each air compressor outfit is carefully tested and checked before shipment. With improper handling, damage may result in transit and cause problems with compressor operation.

Immediately upon arrival, check equipment for both concealed and visible damages to avoid expenses being incurred to correct such problems. This should be done regardless of any visible signs of damage to the shipping container. If this product was shipped directly to you, report any damages to the carrier and arrange for inspections of goods immediately.

STORAGE

Before you store the air compressor, make sure you do the following:

- Review the "Maintenance" and "Operating Procedures" sections and perform maintenance as necessary. Be sure to drain water from the air tank.
- 2. For proper instructions & maintenance for storing your gas engine, refer to the section your engine owners manual titled "Storing Your Engine".
- 3. Store the air compressor in a clean and dry location.

DESCRIPTION OF OPERATION

DRAIN VALVE: The drain valve is located at the bottom of the air tanks and is used to drain condensation at the end of each use.

DESCRIPTION OF OPERATION (con't)

AIR INTAKE FILTER: This filter is designed to clean air coming into the compressor pump. This filter must always be clean and free from obstructions. See "Maintenance".

AIR COMPRESSOR PUMP: To compress air, the pistons move up and down in the cylinder. On the down stroke, air is drawn in through the air intake valve. The exhaust valve remains closed. On the upstroke of the piston, air is compressed. The intake valve closes and compressed air is forced out through the exhaust valve, through the outlet tube, through the check valve and into the air tank. Useable air is not available until the compressor has raised the air tank pressure above that required at the air outlet.

UNLOADER VALVE: When the compressor pumps the factory set amount of air into the tank, the unloader will blow off. This puts the engine in idle mode and the unloader will open, allowing the unused air to escape preventing over pressuring of the tank.

SAFETY VALVE: If the engine does not idle down at its "cut-out" pressure setting, the safety valve will protect against high pressure by "popping out" at its factory set pressure (slightly higher than the unloader valve "cut-out" setting). Do not tamper with or attempt to eliminate the safety relief valve.

TANK PRESSURE GAUGE: The tank pressure gauge indicates the air pressure in the tank.

OUTLET PRESSURE GAUGE: The outlet pressure gauge indicates the air pressure available at the outlet side of the regulator. This pressure is controlled by the regulator and is always less or equal to the tank pressure. See "Operating Procedures".

REGULATOR: The air pressure coming from the air tank is controlled by the regulator knob. Turn the knob clockwise to increase pressure and counter-clockwise to decrease pressure. To avoid minor re-adjustment after making a change in pressure setting, always approach the desired pressure from a lower pressure. When reducing from a higher to a lower setting, first reduce to some pressure less than desired pressure. Depending on the air requirements of each particular accessory, the outlet regulated air pressure may have to be adjusted while you are operating the accessory.

INSTALLATION AND BREAK-IN PROCEDURES

LOCATION OF THE AIR COMPRESSOR

Locate the air compressor in a clean, dry, and well-ventilated area. The air filter must be kept clear of obstructions, which could reduce air delivery of the air compressor. The air compressor should be located at least 12 inches away from the wall or other obstructions that will interfere with the flow of air. The air compressor head and shroud are designed to allow for proper cooling. If humidity is high, an air filter can be installed on the air outlet adapter to remove excessive moisture. Follow the instructions packaged with the air filter for proper installation.

INSTALLATION AND BREAK-IN PROCEDURES (con't.)

Initial Start Up Procedure:

- 1. Check engine & pump oil.
- 2. Open the air receiver's drain valve.
- 3. Run the compressor for a minimum of of twenty (20) minutes in the no-load condition to seat the piston ring.
- 4. Close air receiver drain valve. Your compressor is now ready for use.

ACAUTION Piping

Plastic or PVC pipe is not designed for use with compressed air. Regardless of its indicated pressure rating, plastic pipe can burst from air pressure. Use only metal pipe for air distribution lines.

If a pipe line is necessary, use pipe that is the same size, or larger than, the air tank outlet. Piping that is too small will restrict the flow of air. If piping is over 100 feet long, use the next larger size. Bury underground lines below the frost line and avoid pockets where condensation can gather and freeze. Apply pressure before underground lines are covered to make sure all pipe joints are free of leaks.

OPERATING PROCEDURES

Installation

Proper care, maintenance and lubrication ensures longevity. The compressor should always be level for proper lubrication. Use only in a clean, dry, well-ventilated area. The compressor has heat dissipation fins for proper cooling. Keep the fins and other parts that collect dust clean. Do not place rags or other materials on top of the compressor, as this obstructs cooling and can be a fire hazard.

Daily Start-up Checklist

- Before attaching air hose or accessories, make sure the pressure switch lever is set to "OFF" and the air regulator or shutoff valve is closed.
- 2. Attach hose and accessories. Too much air pressure causes a hazardous risk of bursting. Check the manufacturer's maximum pressure rating for air tools and accessories. The regulator outlet pressure must never exceed the maximum pressure rating.
- Turn the pressure switch lever to "ON/ AUTO" and allow tank pressure to build. Motor will stop when tank pressure reaches "cut-out" pressure.
- Open the regulator by turning it clockwise.
 Adjust the regulator to the correct pressure setting. Your compressor is now ready for use.
- 5. Always operate the air compressor in well-ventilated areas; free of gasoline or other solvent vapors. Do not operate the compressor near the spray area.

When you are finished:

- 6. Set the pressure switch lever to "OFF".
- 7. Using the air tool or accessory, bleed the tank pressure down to zero.
- 8. Remove the air tool or accessory.
- 9. Drain water from the air tank by opening drain cock valve on bottom of tank. WATER WILL CONDENSE IN THE AIR TANK. IF NOT DRAINED, WATER WILL CORRODE AND WEAKEN THE AIR TANK CAUSING A RISK OF AIR TANK RUPTURE.

Note:

If drain cock valve is plugged, release all air pressure. The valve can then be removed, cleaned, then reinstalled.

 After the water has been drained, close the drain valve. The air compressor can now be stored.

OPERATING PROCEDURES

BEFORE OPERATING THE AIR COMPRESSOR PLEASE CHECK THE FOLLOWING CAREFULLY:

- 1) Check to see that nuts and bolts are all snug.
- 2) Check if the quantity and quality of oil is correct.
- 3) If the intake filters are dirty, they should be replaced or cleaned.

COMPRESSOR LUBRICATION

Always check the oil level and quality before start-up. DO NOT ADD OR CHANGE OIL WHILE THE UNIT IS RUNNING. Use only recommended non-detergent oil.

RECOMMENDED OIL

Compressor oil: #EAOIL10 (1 Liter)
Compressor oil: #EAOIL40 (4 Liters)
*Compressor originally filled with SAE 30W
oil

Compressor oil is a non-detergent mineral oil formulated with additives to help minimize carbon build-up, increase ring life, and reduce oil consumption, for use at ambient temperatures of 32° F - 86° F (0° to 30° C)

OTHER APPROVED OILS

Regular mineral oils can also be used in Makita compressors. Always use a non-detergent oil with the following specifications:

AMBIENT TEMPERATURES AT	SAE	ISO
POINT OF OPERATION	VISCOSITY	VISCOSITY
-16° C TO 0°C (3.2°F - 32°F)	SAE 10W	ISO 32
1º C TO 26°C (33.8°F - 78.8°F)	SAE 20W	ISO 68
ABOVE 27 °C (80.6°F)	SAE 30W	ISO 100

FILLING THE COMPRESSOR WITH OIL

- 1) Remove the oil filler plug
- Slowly pour the proper oil into the pump crankcase
- 3) Always keep oil level in the middle of the sight glass

OIL CHANGES

INITIAL OIL CHANGE DUE AT 25 HOURS

Change oil every 300 hours or 3 months - whichever comes first.

- 1) Remove the oil drain plug. Allow oil to drain completely.
- 2) Replace the oil drain plug.
- 3) Refill with the recommended oil to the proper level.

ENGINE LUBRICATION

Check engine Owner's manual for lubrication and maintenance requirements.

MAINTENANCE


Before doing any maintenance or adjustments to your air compressor, the following safety precautions should be taken:

- Turn off engine. Wait until engine is completely stopped.
- Drain air receiver and air lines of air pressure.

OPERATING PROCEDURES

CHECKING BELT TENSION

Adjust belt(s) so when pressure is applied at the center, there is approximately 1/2" slack (see diagram "Figure A" below). If the belt is installed too tight, the engine might be overloaded. This will cause the engine to overheat. If the belt is installed too loosely, it will slip and excessive wear and vibration will occur.



HOW TO INSTALL A NEW BELT IF REQUIRED:

- 1) Turn off engine. Wait until engine is completely stopped.
- 2) Remove belt guard.
- 3) Loosen engine bolts and slide engine toward compressor head just enough to allow the old belt to be removed.
- 4) Install proper replacement belt.
- 5) Slide engine away from compressor head to provide recommended tension as shown in diagram above (Figure A).
- 6) Align belt using a straight edge ruler against pulley's edge.
- 7) Fasten engine bolts.
- 8) Ensure engine and compressor pulley's are secure. Re-check alignment.
- 9) Re-install belt guard.
- 10) Belt tension should be checked after 20 hours of operation. Check tension monthly thereafter.

OPERATING YOUR AIR COMPRESSOR

ENGINE - GAS DRIVEN

1) Check the entire unit for any damage.

- Check compressor and engine oil level, fill or add if necessary.
- 3) Make sure gas tank is filled.
- 4) Read entire engine manual.
- 5) Starting the engine:
 - a) Move fuel lever to the "ON" position.
 - If engine is cold, move choke lever to the "CLOSED" position.
 - If engine is warm, leave choke lever in "OPEN" position.
 - b) Turn engine switch to "ON" position.
 - c) Pull starter grip lightly until you feel resistance, then pull briskly, returning starter grip gently engine should start. If not, repeat.
 - d) Once the engine starts running, slowly move the choke lever to the "OPEN" position.
 - e) With the engine running properly, the compressor fills the air receiver with compressed air, when maximum pressure (set by the pilot valve control) is reached, the engine and compressor will slow down to idle speed, and will return to full RPM when the cut-in pressure is reached. The unit will continue to cycle automatically until turned off.
- 6) Stopping the engine:
 - a) Turn the engine switch to the "OFF" position.
 - b) Turn the fuel lever to the "OFF" position.

ENGINE IDLE SPEED MAY NEED TO BE
ADJUSTED, EVEN ON YOUR BRAND NEW
UNIT TO COMPENSATE FOR DIFFERENCES IN
ALTITUDE. PLEASE CONSULT THE ENGINE
OPERATING MANUAL.



EXTRA CARE SHOULD BE TAKEN TO AVOID PERSONAL INJURIES WITH AUTOMATICALLY CONTROLLED COMPRESSORS

MAINTENANCE SCHEDULE

DAILY OR BEFORE EACH USE

- 1) Check oil level
- 2) Drain condensation from air receiver
- Check for any unusual noise or vibration
- 4) Be sure all nuts and bolts are tight

WEEKLY

- 1) Turn off engine. Clean dust and foreign matter from cylinder head, engine, fan blades, intercooler, and air receiver.
- Clean air filter by opening air filter, removing filter element and cleaning it thoroughly and allow to dry completely before assembly.
- 3) Worn filter should be replaced.
- 4) Check v-belts for wear.

MONTHLY

- 1) Inspect unit for leaks.
- 2) Tighten joints if leaks are observed.
- 3) Check v-belts for proper tension.
- Check compressor pulley and engine sheave are aligned and securely fastened.

QUARTERLY OR 300 HOURS (Whichever comes first)

- 1) Inspect the air receiver for corrosion or other damage.
- 2) Change compressor oil.

Replace air filter (more often if compressor is used near paint spraying operations or in dusty environments).

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Will not start		Please refer to Honda manual
		included
Low pressure	Safety valve leaks	Replace safety valve
	Drain cock open	Close drain cock
	Loose tubes or fittings	Tighten fittings
	Dirty or plugged air filter	Clean or replace as necessary
	Defective unloader valve	Replace unloader valve
Oil in	Too much oil in the crank-	Drain oil and fill to proper level
Discharge	case	
	Improper oil viscosity	Drain and replace oil
	Compressor overheated	Air pressure regulated too
		high
	Restricted air filter	Clean or replace air filter
	Worn piston rings	Replace piston rings
Compressor	Dirty compressor head, cylin-	Clean with compressed air
Overheats	der or intercooler	
	Clogged inlet filter	Clean or replace as necessary
	Operating pressure too high	Reduce operating pressure
	Low oil or wrong oil being used	Drain and replace oil
	Compressor cycle too long.	Allow for longer rest between
	Proper cycle is 50-60% on	Cycles
	Stop/Start operation	
Compressor	Pilot valve differential adjust-	Replace worn components as
loads & un-	ed too close.	necessary
loads or idols		Make necessary adjustments
up & down	Leaks in air system	Check for leaks
excessively	Worn or loose drive belts	Tighten V-belts or replace
	Defective compressor valves	Replace valves
	Compressor too small for	Upgrade to larger compressor
	intended use	

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Insufficient	Clogged inlet filter	Clean or replace as necessary
output, low	Leaks in air lines, air valves,	Replace worn components as
discharge	fittings, etc.	necessary
pressure	Drive belts slipping.	Tension V-belts
	Drain valve left open	Close drain valve
	Defective pressure gauge	Replace pressure gauge
	Leaking head gasket	Replace head gasket
	Dirty or plugged inter cooler	Remove and clean inter cooler
	tubes	tubes
	Unloader pilot adjusted too	Make necessary adjustments
	low, or defective	
	Worn or defective compressor	Replace valves
	valves	
	Worn piston work out rings	Replace worn parts
	Restrictive check valve	Clean check valve and replace
		if necessary
	Compressor incorrectly sized	Upgrade to larger compressor
Engine stalls	Faulty unloader / check valve	Replace unloader check valve
	Low oil in engine	Add oil to engine
	Compressor not level	Level compressor
Water in	Cycle too short; compressor	Allow for longer operating
crankcase	does not operate long enough	cycle
oil gets dirty,	to vaporize condensed mois-	, i
rusty valves	ture during compression	
or cylinders		
	Compressor operating out-	Provide adequate protec-
	side in cold conditions or inlet	tion against extreme weather
	filter not protected against	conditions
	weather	Conditions
	weather	

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
	System pressure leaking back	Check and replace check
	through check valve when	valve if necessary
	compressor is stopped.	
	Wrong oil being used	Drain and replace with proper
		oil
Excessive	Loose compressor, engine or	Tighten components
vibration	engine guard	
	Compressor not level	Level compressor
	Leg bolts over tightened to	Loosen leg bolts
	floor	
	Excessive discharge pres-	Reduce operating pressure
	sure	
	Wrong oil being used	Drain and replace with proper
		oil
	Loose flywheel, drive, pulley	Tighten loose components and
	or drive belts	check belts
	Worn connector rods, wrist	Check and replace worn parts
	pin or main bearings	
Compressor	Compressor valves loose or	Check and replace worn or
Knocks	broken	broken valves
	Check valve knocks at low	Remove and clean check
	pressure	valve
Compressor	Clogged inlet filter	Clean inlet filter or replace as
uses too		necessary
much oil	Wrong oil being used, wrong	Drain and replace oil
	viscosity	
	Oil level too high	Fill compressor with oil to
		proper level
	Crankcase breather valve	Replace crankcase breather
	malfunction	
	Compressor runs unloaded	Increase load or stop compres-
	too long	sor when not needed. Check
		for air leaks

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
	Compressor operating outside in cold conditions or inlet filter not protected against	Provide adequate protection against extreme weather conditions.
	weather	
	Worn piston rings	Replace piston rings
	Piston rings not seated	See below.
Piston rings		Allow 100 hours of normal op-
not seated		eration for new rings to seat.

COMPRESSOR MAINTENANCE LOG

DATE	TYPE OF MAINTENANCE OR REPAIRS

COMPRESSOR MAINTENANCE LOG

DATE	TYPE OF MAINTENANCE OR REPAIRS

MAKITA WARRANTY

MAKITA LIMITED ONE YEAR WARRANTY Warranty Policy

Every Makita tool is thoroughly inspected and tested before leaving the factory. It is warranted to be free of defects from workmanship and materials for the period of ONE YEAR from the date of original purchase. Should any trouble develop during this one year period, return the COMPLETE tool, freight prepaid, to one of Makita's Factory or Authorized Service Centers. If inspection shows the trouble is caused by defective workmanship or material, Makita will repair (or at our option, replace) without charge.

This Warranty does not apply where:

- repairs have been made or attempted by others:
- repairs are required because of normal wear and tear:
- the tool has been abused, misused or improperly maintained:
- alterations have been made to the tool.

IN NO EVENT SHALL MAKITA BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FROM THE SALE OR USE OF THE PRODUCT. THIS DISCLAIMER APPLIES BOTH DURING AND AFTER THE TERM OF THIS WARRANTY.

MAKITA DISCLAIMS LIABILITY FOR ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF "MERCHANTABILITY" AND "FITNESS FOR A SPECIFIC PURPOSE," AFTER THE ONE YEAR TERM OF THIS WARRANTY.

This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho Anjo, Aichi 446-8502 Japan



Compresor de Gasolina Instrucciones de funcionamiento



www.makitatools.com

AVISO

Lea atentamente este manual de instrucciones y el manual del motor antes de poner en funcionamiento este compresor



ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias quimicas conocidas en el Estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Lávese las manos después de manipular este producto.

MODEL # SERIAL #



MANUAL DEL PROPIETARIO PARA Compresor de Gasolina

MODELO NÚMERO

MAC5501G

CUADRO DE ESPECIFICACIONES

Potencia en caballos de fuerza	5.5 HP
SCFM @ 40 PSIG	14
SCFM @ 90 PSIG	12.5
Presión de arranque	110 PSI
Presión de corte	135 PSI
Motor RPM	3600
Capacidad del tanque	10 Galones (37.9 Litros)
Peso	190 libras

IMPORTANTE - Lea las instrucciones de seguridad y CADA especificacióncuidadosamente antes de operar la unidad.



Use protección para los oídos Use protección ocular

www.makitatools.com

TABLA DE CONTENIDO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	4
Hoja de advertencias	4
GLOSARIO	10
CICLO DE SERVICIO	
INFORMACIÓN GENERAL	10
INSPECCIÓN AL RECIBIR LA UNIDAD	11
ALMACENAJE	11
DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN	11
INSTALACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE ASENTAMIENTO	13
Ubicación del compresor de aire	13
Procedimiento inicial de arranque	13
Tubería	13
Lista de revisión para el use diario	14
PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN	14
Lubricación De Compresor	14
Aceite Recomendado	15
Lubricació De Motor	15
Mantenimiento	15
Revisin de la Banda Tensión	16
Como Instalar Una Banda Nueva de ser Necesario	16
OPERACIÓN DEL COMPRESOR DE AIRE	
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	
INSTRUCCIONES DE SERVICIO	
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	19
REGISTRO DE MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR	23
GARANTÍA	24

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



PELIGRO: Monóxido de carbono. Usar un motor en interiores puede matarlo en minutos. El escape del motor contiene altos niveles de monóxido de carbono (CO), un gas venenoso que no se puede ver ni oler. Puede respirar el CO a ún cuando no huele el escape del motor. El escape de motor de este producto contiene químicos reconocidos por el estado de California que pueden causar cáncer. Defectos genéticos u otros daños reproductivos.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES ADVERTENCIA

LA OPERACIÓN O EL MANTENIMIENTO INADECUADOS DE ESTE PRODUCTO PODRÍAN RESULTAR EN SERIAS LESIONES Y DAÑOS A LA PROPIEDAD. LEA Y COMPRENDA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES D OPERACIÓN ANTES DE USAR ESTE EQUIPO.

LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES D OPERACIÓN ANTES DE USAR ESTE EQUIPO.				
PELIGRO	¿QUE PUEDE OCURRIR?	¿COMO PREVENIRLO?		
	1	¿CÓMO		
		 Equipe la zona de operaciones con un extinguidor de incendios. No opere la máquina si ésta tiene partes faltantes, 		
		rotas o no autorizadas.		

¿CÓMO ¿QUE PUEDE OCURRIR? **PELIGRO** PREVENIRLO? Las siguientes Drene el tanque **ADVERTENCIA** condiciones podrían DIARIAMENTE o Riesgo de ocasionar un después de cada uso. Si Explosión del debilitamiento del tanque, el tanque empieza a tener Tanque de y RESULTAR EN UNA una fuga, reemplácelo Aire VIOLENTA EXPLOSIÓN immediatamente con un DEL TANQUE. nuevo tanque o un nuevo OCASIONANDO SERIAS compresor completo. LESIONES A USTED U Jamás perfore, suelde, o efectúe modificación OTROS: Drenaje inadecuado del alguna al tanque o sus agua condensada en el accesorios. Jamás intente tanque, causando la reparar un tanque dañado o con fugas. Reemplácelo corrosión y el adelgazamiento de la con un nuevo tanque. El tanque está diseñado pared del tanque. Modificaciones o para resistir presiones de operación específicas. intento de reparaciones Jamás efectúe ajustes o al tanque. Umodificaciones no sustituya partes que autorizadas al alteren las regulaciones interruptor de presión, de presión originales de la válvula de seguridad, fábrica. Para un control esencial o cualquier otro componente que de la presión de aire, controla la presión del usted debe instalar un tanque. regulador de presión y un medidor de presión a la salida del aire de su compresor. El exceder las medidas Siga las instrucciones de ⚠ ADVERTENCIA de presión establecidas los fabricantes de su Riesgo de equipo y jamás exceda para herramientas explosión de neumáticas, pistolas los valores máximos de agregados y rociadoras, accesorios presión permitidos para accesorios. los accesorios. Jamás operados por aire, llantas y otros productos inflables use el compresor para inflar objetos pequeños puede causar que éstos exploten o se dispersen y de baja presión tales puedan ocasionar serias como juguetes infantiles, lesiones a usted u otros. pelotas de fútbol, pelotas

de básquetbol, etc.

PELIGRO	¿QUE PUEDE OCURRIR?	¿CÓMO PREVENIRLO?
Riesgo de Descarga Eléctrica	Su compresor de aire funciona es operado por medio de electricidad. Como cualquier otro aparato electrico, si no se usa apropiadamente, puede causar una descarga eléctrica. Conexión a tierra. Una falla en suministrar adecuada conexión a tierra para este producto podría incrementar el riesgo de descarga eléctrica.	 Cualquier cableado eléctrico o reparación requerido por este producto deberá realizarse por personal de servicio qualificado o un electricista con licencia, de acuerdo a los códigos eléctricos nacionales y locales. Asegúrese que el circuito eléctrico al cual el compresor es conectado provee conexión adecuada a tierra, voltaje correcto y la protección de fusible. Jamás opere el compresor al aire libre cuando está lloviendo, o en un ambiente húmedo.
Riesgo de Explosión o Incendio	Es normal en los contactos eléctricos que hayan chispas dentro del motor y el interruptor de presión cuando el compresor se prende o se apaga. Jamás opere el compresor en una atmósfera donde haya vapores inflamables. El hacerlo puede resultar en serias lesiones a usted u otros.	 Siempre opere el compresor en un área bien ventilada, libre de gasolina o vapores de solventes. Si está rociando materiales inflamables, ubique el compresor a por lo menos 20 pies (6.1 m) de distancia del área de rociado. Almacene materiales inflamables en una ubicación segura alejados del compresor.

PELIGRO	¿QUE PUEDE OCURRIR?	¿CÓMO PREVENIRLO?
Riesgo de Inhalación	El aire comprimido proveniente de su compresor no es sano para respirar. El chorro de aire puede contener monóxido de carbono u otros vapores, o partículas provenientes del tanque u otros componentes. Materiales rociados tales como pintura, solventes de pintura, removedores de pintura, insecticidas, herbicidas, etc. contienen vapores dañinos y venenos. La inhalación de vapores del compresor o de los materiales rociados puede	 Jamás inhale aire del compresor, sea directamente o de un dispositivo de respiración conectado al compresor. Trabaje en un área equipada con buena ventilación cruzada. Lea y siga las instrucciones de seguridad provistas en la etiqueta o en los datos de las hojas de seguridad para el material que usted está rociando. Use un respirador aprobado y diseñado para utilizarse con su aplicación especifica.
Riesgo Proveniente del aire comprimido	ocasionar serias lesiones. El chorro de aire comprimido puede causar daño sobre los tejidos blandos de la piel, y puede arrojar polvo, astillas, partículas sueltas y objetos pequeños a alta velocidad, resultando en daño a la propiedad o lesiones personales.	 Cuando use el compresor, siempre use anteojos de seguridad aprobados, y con protección lateral. Jamás apunte ninguna boquilla o atomizador hacia alguna parte del cuerpo o a hacia otras personas o animales. Siempre apague el compresor y purgue la presión de la linea de aire antes de intentar darle mantenimiento, acoplar herramientas o accesorios.

PELIGRO	¿QUE PUEDE OCURRIR?	¿CÓMO PREVENIRLO?
ADVERTENCIA Riesgo de partes móviles	El compresor funciona en ciclos automáticos cuando el interruptor de presión está en la posición de prendido (on)/ automático (auto). Si usted intenta realizar una reparación o mantenimiento mientras el compresor está operando o está enchufado a la corriente eléctrica, usted puede exponerse a partes	 Siempre desconecte el compresor y libere la presión de aire del tanque y cualquier accesorio antes de intentar darle mantenimiento o reparación. Nunca opere el compresor con defensas o cubiertas que estén dañadas o removidas.
▲ ADVERTENCIA	móviles que pueden causar serias lesiones. El contacto con partes calientes tales como el	Jamás toque componentes calientes durante o
Riesgo de quemaduras	cabezal del compresor o los tubos de salida puede resultar en serias quemaduras en la piel.	immediatamente después de la operación del compresor. No intente alcanzar partes protegida por cubiertas o hacer algún mantenimiento hasta que la unidad se haya enfriado.
ADVERTENCIA Riesgo por Ruido	Bajo ciertas circunstancias y durante la operación, el ruido que produce este producto puede contribuir a la pérdida auditiva.	Siempre utilice equipo de seguridad certificado: protección para los oídos ANSI S12.6 (S3.19)
ADVERTENCIA Riesgo de Lesión por Levantar	Pueden resultar lesiones graves si se intenta levantar un objeto muy pesado.	El compresor es muy pesado para que lo levante una persona. Tenga asistencia de otras personas antes de levantarla.

ADVERTENCIA Este producto puede que no esté equipado con silenciador detendor de chispas. Si este producto no está equipado y será utilizado con materiales inflamables alrededor o superficies cubiertas con estos, como cultivos agrícolas, forestales, arbustos, pasto u otros productos similares, entonces se deberá instalar un detenedor de chispas aprobado y es legalmente requerido en el estado de California. Es una infracción a los estatutos de California sección 130050 y/o las secciones 4442 y 4443 del Código de Recursos Públicos de California, a menos que el motor esté equipado con el detenedor de chispas, como se define en la sección 4442 y mantenerla en orden de operación efectivo. Los detenedores de chispas también son requeridos en algunos territorios del Servicio Forestal de los Estados Unidos y también puede ser legalmente requerido bajo otros estatutos y normas.

NOTIFICACIÓN DE EMISIONES

La Ley de Aire Limpio de California, en Estados Unidos y la Agencia de Medio Ambiente de Canadá, tienen regulaciones para todos los fabricantes y proporcionar instrucciones escritas donde se describa la operación y mantenimiento de los sistemas de control de emisiones. Para instrucciones y procedimientos apropiados, puede referirse a la sección de "Información sobre el Sistema de Control de emisiones" en su manual de usuario.

GLOSARIO

CFM: (Cubic feet per minute) Pies cúbicos por minuto.

SCFM: (Standard cubic feet per minute) Pies cúbicos estándar por minuto; una unidad de medida que permite medir la cantidad de entrega de aire.

PSIG: (Pounds per square inch gauge) (Presión manométrica en libras por pulgada cuadrada). Una unidad de medida de presión.

PRESIÓN DE ARRANQUE:

Mientras el motor está

apagado, la presión del tanque de aire disminuye a medida que usted sigue usando su accesorio o herramienta neumática. Cuando la presión del tanque baja a un cierto nivel el motor reinicia su funcionamiento automáticamente. Dicha presión se llama "presión de arranque".

PRESIÓN DE CORTE: Cuando usted enciende su compresor de aire, y éste inicia su funcionamiento, la presión de aire en el tanque de aire empieza a aumentar. Se incrementa hasta cierta presión antes de que el motor automáticamente se apaga protegiendo a su tanque de aire de presiones más altas que su capacidad. La presión a la cual el motor se apaga es llamada "presión de corte".

CICLO DE SERVICIO

En todos los compresores de aire

fabricados por MAKITA se recomienda que sean operados en un ciclo de servicio que no sea mayor al 50%. Eso significa que si un compresor de aire bombea aire a más del 50% en una hora, se está abusando de su uso, porque el compresor de aire es de menor capacidad que la demanda requerida de aire.

INFORMACIÓN GENERAL

Este compresor no utiliza aceite. Ahora puede disfrutar todos los beneficios de tener un compresor libre de aceite.

Su compresor de aire puede ser usado para pistolas rociadoras de pintura, herramientas neumáticas, pistolas calafateadoras, pistolas engrasadoras, cepillos de aire, lijadoras, inflado de llantas, o asper- sión de herbicidas, insecticidas, etc. Se suministra un regulador de pre- sión de aire para estas aplicaciones.

Dispositivos separadores de aire que combinan las funciones de reg- ulación de aire y/o remoción de humedad y polvo deberian ser uti- lizados cuando sea aplicable su uso.

INSPECCIÓN AL RECIBIR LA UNIDAD

DAÑOS: Cada unidad compresora de aire es cuidadosamente probada y revisada antes de su embarque. Con un manejo inadecuado, puede ocurrir un daño durante el traslado y causar problemas con la operación del compresor. Inmediatamente cuando lo reciba, revise la unidad en busca de daños escondidos y visibles a fin de evitar gastos para corregir dichos problemas. Esto deberá hacerse sin impor- tar haya o no daños visibles al con-tenedor del embarque. Si este pro- ducto fue enviado directamente a usted, reporte cualquier daño al transportista y haga arreglos para una inspección de la mercancía inmediatamente.

ALMACENAJE

Antes de que usted almacene el compresor de aire, asegúrese de realizar lo siguiente: 1. Revise las secciones de "Mantenimiento" y "Procedimientos de Operación" y lleve a cabo el man-tenimiento tal como sea necesario. Asegúrese de drenar el agua del tanque de aire. 2. Proteja de daños el cordón eléctrico y la manguera del aire (tal como el pisarla o aplastarla con algún vehículo). Almacene el compresor de aire en un lugar limpio y seco.

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACÓN

VÁLVULA DE DRENADO: La válvula de drenado está ubicada en la

parte inferior del tanque de aire y es usada para drenar el agua condensada al final de cada uso.

PROTECTOR DE SOBRECARGA
TÉRMICA DEL MOTOR: El motor
eléctrico tiene un protector de
sobrecarga térmica. Si el motor se
sobrecalienta por alguna razón, el
protector de sobrecarga térmica se
activa para apagar el motor. Mueva el
interruptor de presión a la posición de
apagado (off) y espere a que la unidad
se enfrie antes de presionar el botón
de reinicio (reset) y vuelva a encender
el compresor.

INTERRUPTOR ON/AUTO-OFF:

Mueva el interruptor a la posición de encendido (on) para conectar automáticamente el interruptor de presión de apagado (off) para interrumpir la energía eléctrica cuando haya termi- nado de usar el compresor o cuando el compresor vaya a quedarse sin supervisión.

FILTRO DE ENTRADA DEL AIRE:

Este filtro está diseñado para limpiar el aire que entra a la bomba del compresor. Este filtro debe estar siempre limpio y libre de obstrucciones. Vea la sección de "Mantenimiento".

BOMBA DEL COMPRESOR DE

AIRE: Para comprimir el aire, el pistón se mueve hacia arriba y hacia abajo en el cilindro. En el movimiento hacia abajo, el aire es absorbido adentro a través de la válvula de

entrada del aire. La válvula de descarga permanece cerrada. En el movimiento hacia arriba del pistón, el aire se comprime. La válvula de entrada se cierra y el aire comprimido es forzado hacia afuera a través de la válvula de descarga, pasando por el tubo de salida y por la válvula de retención y hacia adentro del tanque de aire. El aire utilizable no está disponible hasta que el compresor haya elevado la presión del tanque de aire sobre lo requerido en la salida de aire.

VÁLVULA DE RETENCIÓN:

Cuando el compresor de aire está operando, la válvula de retención está "abierta", permitiendo que el aire comprimido entre al tanque de aire. Cuando el compresor de aire alcanza la presión "de corte", la válvula de retención "cierra", permi- tiendo que la presión de aire per- manezca dentro del tanque de aire.

VÁLVULA ALIVIADORA DE

PRESIÓN: La válvula aliviadora de presión, localizada al lado del interruptor de presión, está diseñada de manera automática para liberar el aire comprimido del cabezal del compresor y el tubo de aslida cuan- do el compresor de aire alcanza la presión "de corte".

INTERRUPTOR DE PRESIÓN: EL

interruptor de presión automáticamente inicia el motor cuando la presión del tanque de aire baja hasta la presión "de arranque" preestablecida en la fábrica. Asimismo detiene el motor cuando la presión del tanque de aire alcanza la presión "de corte" preestablecida en la fábrica.

VÁLVULA DE SEGURIDAD: Si el interruptor de presión no apaga el compresor de aire a su presión "de corte" preestablecida, la válvula de seguridad va a actuar como protección contra la alta presión por "dispararse" a su presión preestablecida de fábrica (ligeramente mayor que la presión "de corte" preestablecida".

MANÓMETRO PARA LA PRESIÓN

DE SALIDA: El manómetro para la presión de salida indica la presión de aire disponible a la salida del regulador. Esta presión es controlada por el regulador y es siempre menor o igual a la presión del tanque. Vea los "Procedimientos de Operación".

MANÓMETRO DE LA PRESIÓN DEL TANQUE: El manómetro de la presión del tanque indica la presión del aire en el tanque.

REGULADOR: La presión de aire proveniente del tanque de aire es controlada por la perilla del regulador. Gire la perilla en el sentido de las manecillas del reloj para incrementar la presión y en sentido contrario a las manecillas del reloj para

REGULADOR (con't.):

disminuir la presión. Para evitar reajustes menores después de hacer un cambio en la presión deseada, siempre haga su aproximación a la presión deseada desde una presión menor. Cuando esté reduciendo la presión deseada con la perilla, primero reduzca hasta una presión menor que la presión deseada. Dependiendo de los requerimientos de aire de cada accesorio en particular, la presión de aire regulada a la salida pudiera tener que ser ajustada mientras usted está operando el accesorio.

INSTALACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE **ASENTAMIENTO**

UBICACIÓN DEL COMPRESOR DE AIRE:

Ubique el compresor de aire en un lugar limpio, seco y bien ventilado. La entrada de aire debe estar libre de obstáculos que puedan reducir la toma de aire del compresor. El compresor de aire debería ser puesto a por lo menos 12 pulgadas (30.5 cm) de la pared u otras obstrucciones que puedan interferir con el flujo de aire. El cabezal del compresor de aire y la cubierta están diseñados para permitir un adecuado enfriamiento. Si el nivel de humedad es alto, un filtro de aire puede ser instalado en la salida del aire para remover el exceso de humedad. Siga las instrucciones adjuntas con el filtro de aire para la instalación adecuada.

Procedimiento Inicial de Arrangue:

1. Abra la válvula de drenaje de aire

del receptor.

- 2. Enchufe el cordón de corriente eléctrica en la fuente adecuada de energía eléctrica.
- 3. Deje que el compresor funcione por lo menos 20 minutos sin carga para que el pistón y las válvulas de retención se asienten.
- 4. Cierre la válvula de drenaje de aire del receptor y la válvula de salida. Su compresor está ahora listo para ser usado.

APRECAUCIÓN Tubería

Tubería de plástico o PVC no está diseñpara uso con aire comprimido. Independientemente de su capacidad de presión indicada, la tubería de plástico puede explotar debido a la presión de aire. Use solamente tubería metálica para líneas de distribución de aire. Si una linea de tubería es necesaria, use tubería que sea del mismo diámetro, o mayor que la de la sali- da del tanque de aire. Tubería que es demasiado pequeña va a restringir el flujo de aire. Si la longi- tud de la tubería es mayor de 100 pies (30.5 metros), use el siguiente diámetro superior disponible. Entierre las tuberías subterráneas por abajo de la línea de congelación y evite sitios donde se pueda acu- mular condensación y se congele. Aplique presión antes de que las líneas subterráneas sean cubiertas a fin de asegurarse de que todas las conexiones no presentan fugas.

Lista de revisión para uso diario

- 1. Antes de conectar la manguera de aire o los accesorios, asegúrese de que la palanca del interruptor de presión esté en la posición de apagado (OFF) y el regulador de aire o la válvula de cierre esté cerrada.
- 2. Conecte la manguera y accesorios. La presión excesiva de aire causa un peligroso riesgo de explosión. Revise la capacidad máxima de presión recomendada por el fabricante para herramientas neumáticas y accesorios. El regulador de presión de salida jamás debe exceder la capacidad máxima de presión
- 3. Mueva la palanca del interruptor depresión a la posición "PRENDI-DO/AUTOMÁTICO (ON/AUTO)" y permita que aumente la presión del tanque. El motor va a pararse cuando la presión del tanque liegue a la presión "de corte".
- 4. Abra el regulador girando la perilla en el sentido de las manecillas
- del reloj. Ajuste el regulador a la presión correcta. Su compresor está listo para ser usado.
- Siempre opere el compresor de aire en áreas bien ventiladas; libres de vapores de gasolina u otros solventes. No opere el compresor cerca del área de rociado.

Cuando haya terminado:

- Mueva la palanca del interruptor de presión a la posición "APAGADO (OFF)".
- 7. Usando la herramienta neumática o el accesorio, purgue la presión del tanque hasta llegar a cero.

8. Remueva la herramienta neumáti-

ca o el accesorio.

9. Drene el agua del tanque de aire abriendo la válvula de drenaje ubicada en la parte inferior del tanque. EL AGUA SE VA A CONDENSAR EN EL TANQUE DE AIRE. SI NO ES DRENADA, EL AGUA VA A CORROER Y DEBILITAR EL TANQUE DE AIRE CAUSANDO UN RIESGO DE RUPTURA DEL TANQUE DE AIRE.

Nota:

Si la válvula de drenaje está tapada, libere toda la presión del aire. La válvula puede entonces ser removida, limpiada y después reinstalada.

 Después de que el agua ha sido drenada, cierre la válvula de drenaje. El compresor de aire puede ser ahora almacenado.

PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN

ANTES DE OPERAR EL COM-PRESOR DE AIRE, FAVOR DE REVISAR LO SIGUIENTE:

- 1) Revise que todas las tuercas y pernos estén apretados.
- 2) Revise que la cantidad y la calidad del aceite sea la correcta.
- 3) Si las entradas de aire están sucias deben ser reemplazadas o limpiadas.

LUBRICACIÓN DEL COMPRESOR

Siempre revise.el nivel y la calidad del aceite antes de arrancar. NOAGREGUE O CAMBIE EL ACEITE CUANDO LA UNIDAD ESTÁ OPERANDO. Sólo utilice aceite sin aditivo detergente recomendado.

ACEITE RECOMENDADO

Aceite para Compresor: #EAOIL10 (1 Litro)
Aceite para Compresor: #EAOIL40 (4 Litros)
*El compresor se llena originalmente con el aceite SAE 30W

El aceite de compresor es un aceite mineral sin aditivo detergente formulador con aditivos que ayudan a minimizar la acumulación de carbono, incrementa la duración del aro y reduce el consumo de aceite, para utilizar en temperaturas ambiente de 32°F - 86°F (0° a 30°C).

OTROS ACEITES APROBADOS

Aceites minerales regulares también pueden ser utilizados en los compresores Makita. Siempre use un aceite sin aditivos detergentes con las siguientes especificaciones:

TEMPERATURA AMBIENTE	VISCOSIDAD	VISCOSIDAD
AL PUNTO DE OPERACIÓN	SAE	ISO
-16° C TO 0°C (3.2°F - 32°F)	SAE 10W	ISO 32
1° C TO 26°C (33.8°F - 78.8°F)	SAE 20W	ISO 68
ABOVE 27 °C (80.6°F)	SAE 30W	ISO 100

LLENADO DE COMPRESOR CON ACEITE

- 1) Quite el tapón de llenado.
- 2) Vierta lentamente el aceite apropiado en la bomba del cárter.
- 3) Siempre mantenga el nivel de aceite a la mitad de la mirilla.

CAMBIOS DE ACEITE

EL CAMBIO DE ACEITE INICIAL SE DEBE HACE A LAS 25 HORAS

Cambie el aceite cada 300 horas o 3 meses - el que suceda primero.

- 1) Quite el tapón de drenaje de aceite. Permita que el aceite salga completamente.
- 2) Coloque el tapón de drenaje en su lugar.

 Llénelo nuevamente con el aceite recomendado hasta el nivel apropiado.

LUBRICACIÓN DE MOTOR

Revise el manual del usuario del motor para los requisitos de mantenimiento y lubricación.

MANTENIMIENTO


Antes de realizar cualquier acción de mantenimiento o ajuste a su compresor, se debrán tomar las siguientes precauciones:

- 1) Apague el motor. Espere hasta que el motor se haya detenido completamente.
- 2) Vacíe el receptor de aceite y la presión de las líneas de aire.

PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN (con't.)

REVISIÓN DE LA BANDA DE TENSIÓN

Ajuste la banda(s) de manera que cuando la presión se aplique al centro, haya una holgura de aproximadamente 1/2" (vea el diagrama "Figura A" más adelante). Si se instala la banda muy ajustada, el motor puede sobrecargarse. Esto causará que a su vez el motor se sobrecaliente. Si la banda se instala muy floja, se resbalará y habrá desgaste excesivo.



COMO INSTALAR UNA BANDA NUEVA DE SER NECESARIO:

- 1) Apague el motor. Espere hasta que el motor se haya detenido completamente.
- 2) Quite la cubierta de la banda.
- 3) Aflje los tornillos y deslice el motor hacia la cabeza del compresor lo justo para poder quitar la banda anterior.
- 4) Instale la banda de reemplazo apropiada.
- 5) Deslice el motor lejos de la cabeza del compresor para proporcionar la tensión recomendada como se muestra previamente en el diagrama (Figura A).

- 6) Alineé la banda y utilice una regla de borde recto contra la polea.
- 7) Apriete los tornillos del motor.
- 8) Asegúrese que el motor y la polea del compresor estén seguras. Vuelva a revisar la alineación.
- 9) Reinstale la cubierta de la banda.
- 10) La tensión de la banda debe ser revisada después de 20 horas de operación.Revise la tensión cada mes después de eso.

OPERACIÓN DEL COMPRESOR DE AIRE

MOTOR QUE FUNCIONA CON GAS

- 1) Revise toda la unidad para ver cualquier daño.
- 2) Revise el nivel de aceite del compresor y el motor, llénelo o agregue aceite si es necesario.
- 3) Asegúrese que el tanque de combustible esté lleno.
- 4) Lea todo el manual del motor.
- 5) Arranque del motor:
 - a. Mueva la palanca del motor para la modo "ENCENDIDO"
 - -Si el motor está frío, mueva la palanca del cebador a una posición "CERRADA".
 - -Si el motor está caliente, deje la palanca del cebador en una posición "ABIERTA".
 - b. Posicione el interruptor del motor en modo "ENCENDIDO"
 - c. Jale suavemente el asa de arranque hasta que sienta resistencia y después jale rápidamente y regrese el asa de arranque suavemente.
 - d. Una vez que el motor arranque, mueva lentamente la palanca del motor a la posición "ABIERTA".

OPERACIÓN DEL COMPRESOR DE AIRE (con't.)

- e. Cuando el motor funcione apropiadamente, el compresor llena el receptor de aire comprimido, cuando se alcanza presión máxima (establecida por el control de válvula piloto), el motor y el compresor se desacelerarán a un ralentí y volverá a las RPM completa cuando se alcance la presión de conexión. La unidad continuará con este ciclo hasta que se apague.
- 6) Detenga el motor:
 - a. Mueva el interruptor a modo "APAGADO"
 - b. Mueva la palanca de combustible a modo "APAGADO"

EL MOTOR EN RALENTÍ PUEDE NECESITAR AJUSTES, AÚN EN UNIDADES NUEVAS PARA COMPENSAR LAS DIFEREN-CIAS EN ALTITUD. FAVOR DE CONSULTAR EL MANUAL DE OPERACIÓN PARA EL USUARIO.



SE DEBERÁN TOMAR MEDIDAS ADICIONALES PARA EVITAR LESIONES CON COMPRESORES DE CONTROL AUTOMÁTICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

DIARIO O ANTES DE CADA USO

- 1) Revise el nivel de aceite
- 2) Libera la condensación del receptor de aire
- 3) Revise por cualquier ruido o vibración inusual
- 4) Asegúrese que todas las tuercas y tornillos estén apretados

SEMANAL

- Apague el motor. Limpie el cilindro, motor, aspas de ventilador, radiador y receptor de aire de polvo y material extraño.
- 2) Limpie el filtro de aire. Ábralo, quite el elemento del filtro, límpielo completamente y permita que se seque en su totalidad antes de volver a instalarlo.
- 3) El filtro usado debe ser reemplazado.
- 4) Revise banda de transmisión por posible desgaste.

MENSUAL

- 1) Revise la unidad por posibles fugas.
- 2) Apriete las coyunturas si se observan fugas
- 3) Revise la banda de transmisión para tensión adecuada.
- 4) Revise que la polea del compresor y del motor estén alineadas y apretadas.

TRIMESTRAL O CADA 300 HORAS (Lo que suceda primero)

- 1) Inspeccione el receptor de aire para ver si hay corrosión o cualquier otro daño.
- 2) Cambie el aceite del compresor.
- 3) Reemplace el filtro del aire (más seguido si el compresor se usa en operaciones de rociado de pintura o en ambientes con mucho polvo).

CALENDARIO DE RUTINA DE MANTENIMIENTO (con't.)

de que están funcionando adecuadamente.

4. Inspeccione las líneas de aire y conexiones en busca de fugas; corrija si es necesario.

Cada año de operación o si se sospecha un problema:

- -Revise la condición de las válvulas de entrada y salida de la bomba del compresor de aire.
- -Revise la condición de la válvula de retención. Reemplace si está dañada o desgastada.

ADVERTENCIA: PRECAUCIÓN

NO use este compresor en lugares donde la temperatura baje o esté a menos de 32 °F o que la temperatura ambiente exceda los 104°F.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO

Filtro de aire - Inspección y reemplazo. Mantenga el filtro de aire limpio en toda ocasión. No opere el compresor con el filtro de aire removido. Un filtro de aire sucio no va a permi- tir que el compresor opere a plena capacidad. Antes de que usted use el compresor, verifique el filtr2o de aire para estar seguro de que está limpio. Si está sucio, revise y reemplace el elemento del filtro.

ADVERTENCIA: VÁLVULA DE SEGURIDAD - INSPECCIONE SI LA VÁLVULA DE SEGURIDAD NO FUNCIONA APROPIADAMENTE.

PUEDE OCURRIR UN EXCESO DE

PRESIÓN, CAUSANDO LA RUPTURA

DEL TANQUE DE AIRE O UNA

EXPLOSIÓN. OCASIONALMENTE

JALE EL ANILLO EN LA VÁLVULA DE

SEGURIDAD PARA ASEGURARSE

DE QUE LA VÁLVULA DE SEGURI
DAD OPERA LIBREMENTE. SI LA

VÁLVULA ESTÁ ATORADA O NO

FUNCIONA SUAVEMENTE, DEBE

SER REEMPLAZADA CON EL MISMO

TIPO DE VÁLVULA.

Unidades con reemplazo de la válvula de retención externo de cobre.

- 1. Libere toda la presión de aire del tanque y desenrosque la conexión.
- 2. Remueva la cubierta.
- 3. Afloje las tuercas superior e inferior del tubo de salida y remuévalo.
- 4. Remueva el tubo y la conexión de alivio de la presión.
- 5. Desatornille la válvula de retención (gire en sentido contrario a las manecillas del reloj) usando una llave de tuercas.
- 6. Revise que el disco de la válvula se mueve libremente dentro de la válvula de retención y que el resorte mantiene el disco en la posición superior, de cerrado. La válvula de retención puede ser limpiada con un solvente adecuado.
- 7. Aplique sellador a la rosca de la válvula de retención. Reinstale la válvula de retención (gire en el sentido de las manecillas del reloj).
- 8. Reemplace el tubo y la conexión de alivio de la presión.
- 9. Reemplace el tubo de salida y

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	PROBABLE CAUSA	ACCIÓN CORRECTIVA
No arranca		Favor de consultar el manual Honda
		incluido
Baja presión	Válvula de seguridad	Cambie la válvula de seguridad
	Grifo de drenaje	Cierre el grifo de drenaje
	abierto	
	Tubos y accesorios	Apriete los accesorios
	flojos	
	Filtro de aire sucio	Limpie o cambie según sea
	o tapado	necesario
	Válvula del descar-	Cambie la válvula
	gador defectuosa	
Emisión de Aceite	Mucho aceite en el	Saque el aceite y llénelo al nivel
	cárter	apropiado
	Viscosidad de aceite	Saque y reemplace el aceite
	inapropiada	
	Compresor	Presión de aire regulado muy alto
	sobrecalentado	
	Filtro de Aire	Limpie o reemplace el filtro de aire
	Restringido	
	Aros de pistón	Reemplace los aros de pistón
	gastados	
Compresor	Cabezal de comp-	Limpie con aire comprimido
Sobrecalentado	resor, cilindro o	
	radiador sucio	
	Filtro de entrada	Limpie o reemplace como sea
	tapado	necesario
	Presión de operación	Reduzca la presión de operación
	alta	i ·
	Poco aceite o uso de	Drene el aceite y reemplácelo
	aceite equivocado	,
	El ciclo del comp-	Permite más reposo entre ciclos
	resor es muy largo.	
	El ciclo apropiado es	
	50-60% de la oper-	
	ación en encendido/	
	•	

PROBLEMA	PROBABLE CAUSA	ACCIÓN CORRECTIVA
Cargas y descar-	La válvula de piloto	Reemplace los componentes
gas excesivas	diferencial está muy	usados como sea necesario
	ajustada	Haga los ajustes necesarios
	Fugas en el sistema	Revise las fugas
	de aire	
	Bandas de trans-	Apriete las bandas de transmisión
	misión gastadas o	o cámbielas
	flojas	
	Válvulas de compresor	Reemplace las válvulas
	defectuosas	
	El compresor es muy	Actualícelo por un compresor
	pequeño para la tarea	más grande
Descarga insufi-	Filtro de entrada	Limpie o cambie como sea
ciente, baja presión	tapado	necesario
de descarga	Fugas en líneas de	Reemplace los componentes como
	aire, válvulas de aire,	sea necesario
	coyunturas, etc.	
	Las bandas de trans-	Tensione las bandas de transmisión
	misión se resbalan	
	La válvula de drenaje	Cierre la válvula de drenaje
	está abierta	
	Medidor de presión	Cambie el medidor de presión
	defectuoso	
	Fugas en la junta de	Cambie la junta de culata
	culata	
	Tubos de radiador	Quite y limpie los tubos del
	sucios o tapados	radidor
	Válvula piloto con	Haga los ajustes necesarios
	ajuste muy bajo o	
	defectuosa	
	Válvulas de comp-	Reemplace las válvulas
	resor gastadas o	
	defectuosas	
	Aros de pistón	Cambie las partes necesarias
	gastados	
	Válvula de verifi-	Limpie la válvula de verificación
	cación restringida	y cámbiela si es necesario
	Tamaño incorrecto	Cámbielo por un compresor más
	de compresor	grande

PROBLEMA	PROBABLE CAUSA	ACCIÓN CORRECTIVA
El motor se para-	Falla en la válvula	Reemplace la válvula de veri-
liza	piloto/de verificación	ficación
	Nivel bajo de aceite	Agregue aceite al motor
	en motor	
	Compresor no	Nivele el compresor
	nivelado	
Agua en el cárter,	Ciclo muy corto; el	Permita ciclos más largos de
el aceite se ensucia	compresor no opera	operación
las válvulas o	lo suficiente para	
cilindros se llenan	evaporar la humedad	
de óxido	condensada durante	
	la compresión	
	La operación se	Proporcione protección adecuada
	lleva a cabo en	contra condiciones climáticas
	condiciones frías o el	extremas
	filtro de entrada no	
	está protegido contra	
	el clima	
	El sistema de	Revise y cambie la válvula de
	presión tiene fugas a	verificación si es necesario
	través de la válvula	
	de verificación	
	cuando el compresor	
	se detenga	
	Uso de aceite	Drene el aceite y reemplácelo con
	equivocado	el apropiado
Vibración Excesiva	Compresor, motor o	Apriete los componentes
	cubierta de motor	
	floja	
	Compresor no	Nivele el compresor
	nivelado	
	Los tornillos dema-	Afloje los tornillos
	siado ajustados al	
	piso	
	Presión de descarga	Reduzca la presión de operación
	excesiva	
	Uso de aceite	Drene el aceite y reemplácelo con
	equivocado	el apropiado
	Volante de inercia,	Apriete los componentes y revise
	transmisión, polea o	las bandas
	bandas de trans-	
	misión flojas	
	mision flojas	

PROBLEMA	PROBABLE CAUSA	ACCIÓN CORRECTIVA
Vibración Excesiva	Varillas conectoras,	Revise y cambie las piezas gastadas
(con't.)	ejes de biela o	
	baleros principales	
	gastados	
El compresor	Las válvulas del	Revise y reemplace las partes
choca	compresor están	gastadas
	flojas o rotas	
	Revise si el comp-	Quite y limpie la válvula de veri-
	resor choca a baja	ficación
	presión	
El compresor usa	Entrada de filtro	Limpie la entrada del filtro o reem-
demasiado aceite	tapada	plácela si es necesario
	Está usando el	Drene y reemplace el aceite
	aceite equivocado,	
	viscosidad equi-	
	vocada	
	El nivel de aceite es	Llene el compresor con aceite hasta
	muy alto	el nivel adecuado
	Funcionamiento	Cambie el respirador del cárter
	defectuoso de la	
	válvula respiradora	
	del cárter	
	El compresor	Incremente la cargar o apague el
	funciona sin carga	compresor cuando no se necesita.
	por mucho tiempo	Revise posibles fugas de aire.
	El compresor opera	Proporcione protección adecuada
	en exteriores en	para condiciones de clima extremo.
	condiciones de frío o	
	la entrada del filtro no	
	está protegida contra	
	clima extremo	
	Aros de pistón	Reemplace los aros de pistón
	gastados	
Aros de pistón		Permita 100 horas de operación normal
sin sellar		para que los nuevos aros se nivelen

REGISTRO DE MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR

FECHAR	TIPO DE MANTENIMIENTO O REPARACIÓN	

GARANTIA DE MAKITA

GARANTIA LIMITADA DE MAKITA POR UN AÑO

Póliza de Garantía

Cada herramienta Makita es completamente inspeccionada y probada antes de salir de la fábrica. Se garantiza que está libre de defectos provenientes de la mano de obra y materiales por el período de UN AÑO a partir de la fecha de la compra original. En caso de que se desarrolle algun problema durante este período de un año, regrese la herramienta COMPLETA, con el envio prepagado, a una de las Fábricas Makita o Centros de Servicio Autorizados. Si la inspección muestra que el problema es causado por mano de obra o materiales defectuosos, Makita lo reparará, (o según nuestra opción lo reemplazará), sin cargo alguno.

Esta garantía no se aplica si:

- La reparaciones han sido hechas o tratadas de hacer por otros.
- Las reparaciones son requeridas a causa del uso normal y desgaste.
- La herramienta ha sido abusada, mal usada o inadecuadamente mantenida.
- Se han hecho alteraciones a la herramienta.

POR NINGÚN MOTIVO MAKITA SE HARÁ RESPONSIBLE POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL O A CONSECUENCIA DE LA VENTA O USO DEL PRODUCTO ESTA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD SE APLICA DURANTE Y DESPUÉS DE LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.

DESPUES DEL TÉRMINO DE UN AÑO DE ESTA GARANTÍA MAKITA SE LIBERA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO LAS DE "COMERCIALI- ZACIÓN" Y "DE CONVENIENCIA PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR".

Esta Garantía le proporciona derechos legales específicos, y también otros derechos que varían de estado a estado. Alqunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consec- uenciales, por lo que la limitación o exclusión de arriba puede no aplicarse a su caso. Algunos estados no permiten limitación relativa en cuánto al periodo que dura una garantía implícita, por lo que la limitación arriba mencionada no pudiera aplicarse a su caso.